



EQUATORIAL AUDIO

## Levysoittimen neulakohdistuksen astelevymittari

Baerwald/Stevenson-geometria •  $\pm 0,01^\circ$  ekvatoriaalinen spesifikaatio



LEIKKAA ULOMMAN KULTAISEN YMPYRÄN MUKAAN

### OHJEET

Tulosta 100 %:n mittakaavassa. Älä anna tulostimen kiertää tai sovittaa automaattisesti. Leikkaa ulomman ympyrän mukaan. Kohdista akselin reikä levyn keskipisteeseen. Todenna magneettisella kompassilla ennen käyttöä.