



### วิธีการใช้งาน

ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมาเกี่ยวกับวิธีการใช้งานและข้อควรระวัง อ่านค่าการห้อยจากมาตราส่วนที่แบ่งระดับ สอนเทียบใหม่หากอุณหภูมิแวดล้อมเกิน 28°C