



152.4mm (6")

ব্যবহার পদ্ধতি:

১. কঠনি সোনালি রঙে বরাবর কাটুন
২. ড্যাশড রেখায় ভিত্তি ৯০° বাইরে দিকে ভাঁজ করুন
৩. Polar Pod-এর বস্তুতে L-আকৃতি খাঁজ করে রাখুন
৪. সোনালি রফোরেন্স লাইন পডের শীর্ষের সাথে মিলিত হবে
৫. মলিতি না হলে, ওয়ারনেট দাবরি জন্য সহায়তা যোগাযোগ করুন