



EQUATORIAL AUDIO

चुंबकीय उत्तर कम्पास रोज़

NAS चेसिस, फ्लैट पैड और केबल बैलेसर के लिए



बाहरी सुनहरे वृत्त के साथ काटे

नर्देश

कम्पास रोज़ काटे। चुंबक से 40 बार सट्टोक करके सलिई सुई को मैग्नेटाइज़ करे (केवल उत्तर-से-दक्षिण सट्टोक)। कम्पास रोज़ के केंद्र में रखे उथले बर्तन में पानी पर सुई तैराएँ।