



#### استعمال کا طریقہ

1. ٹھوس سنہری لکیروں کے ساتھ کاٹیں۔
2. ڈیشڈ لکیر پر بنیاد 90° باہر کی طرف تہہ کریں۔
3. شکل سیدھی رکھیں L پولر پوڈ کے ساتھ۔
4. سنہری حوالہ جاتی لکیر پوڈ کی چوٹی کے ساتھ سیدھ میں ہونی چاہیے۔
5. اگر غیر سیدھ ہے، تو وارنٹی دعوے کے لیے سپورٹ سے رابطہ کریں۔