



EQUATORIAL AUDIO

자북 나침반 장미

NAS 섬시, 펄트 패드, 케이블 밸런스용



※ 바깥쪽 금색 원을 따라 자르세요

사용 방법

나침반 장미를 올려주세요. 자석으로 바늘을 40회 스트로크하여 자화하세요 (북에서 남 방향만). 나침반 장미 중앙에 놓인 얇은 점시의 물 위에 바늘을 띄우세요.